# スカイトランシーバープラス

# 指令局 PC

# 操作マニュアル

<第 1.3 版>

# 2021 年 10 月

# NEC ネッツエスアイ株式会社

Increase NEC

# 改版履歴

改版日付	版数	改版内容
2020/12/25	1.0	初版発行
2021/02/26	1.1	画面イメージの修正
2021/09/28	1.2	3 章-セットアップ、5 章-機能説明の追記修正
2021/10/26	1.3	2 章-前提条件の修正、7 章と8 章の追記



目	次
-	

1. はじめに	1
2. 前提条件	1
3. セットアップ	2
3−1. 指令局 PC アプリケーションのダウンロード	2
3-2. 指令局 PC アプリケーションのインストール	2
3-3. Google Chome のダウンロードとインストール(※位置情報と経路検索を利用時は必須)	2
3-4. アプリケーションの起動	3
4. ログイン	4
5. 画面説明	5
5-1. メイン画面	5
5-2. 組織図画面	6
5-3. チャンネルリスト画面	7
5-4. メイン/サブチャンネル画面	8
5−5. 設定画面	9
6. 機能説明	10
6-1. 一斉発信	10
6−2. 映像 PTT	10
6-3. PTT 履歴管理と音声ファイルの取得	11
6-4. 位置情報機能	12
6−5. 経路検索機能	13
7. PC のキーボードからの発信操作について	15
8. 外付けマイクのご利用時について	15

#### 1. はじめに

本書ではスカイトランシーバープラスにおける指令局 PC の画面操作方法を説明します。 (スカイトランシーバープラスは、随時機能の改善、追加を行います。本書の内容は、2021 年 10 月現在のもので、今後、予告なく変更される場合があります)

#### 2. 前提条件

ご利用の環境(Windows OS の PC)が下記条件に準じていることをご確認ください。(※最大機能 を利用時(20 チャンネル同時音声 PTT 発信/受信、映像 PTT)の推奨環境となりますので、満た さない場合でも動作する場合があります)

推奨環境: ·CPU: Intel i5 以上

・メモリ:8GB 以上 ・OS :Windows10 ・HDD : 500GB 以上 ・解像度:1920 x 1080 ・環境:.Net Framework 4.8

PC の機種、OS の設定やその他のアプリケーションとの競合により正常に動作しない場合があります。

位置情報表示を利用する場合は、Google Chrome(WEB ブラウザ)を PC にインストールが必要 となります。

近くにスカイトラシーバープラスのスマートフォンや他の指令局 PC がある場合はハウリングす る場合がありますので、機器を離してご利用してください。

指令局 PC アプリをご利用時は、下記のポートを開放してください。

・TCP ポート: 80, 7250, 7251, 8443

・UDP ポート: 10,000~57,000

3. セットアップ

#### 3-1. 指令局 PC アプリケーションのダウンロード

WEB ブラウザでスカイトランシーバープラスサポートページ:<u>https://skytc.jp/support-plus/</u> に接続し、指令局 PC のアプリケーションをダウンロードします。

#### 3-2. 指令局 PC アプリケーションのインストール

PC に指令局 PC アプリケーションの exe ファイルを配置して、ダブルクリックをするとインストールが開始されます。メッセージに従ってインストールを行ってください。

SkyTransceiver Plus(Venbahlit)setup.exe

"Windows によって PC が保護されました"が表示された時に、"詳細情報"をクリック後に"実行をクリックするとインストールが開始されます。



3-3. Google Chome のダウンロードとインストール(※位置情報と経路検索を利用時は必須) 下記のサイトにアクセスして Google Chome(WEB ブザウザ)をダウンロードおよびインストー

#### ルを行ってください。

https://www.google.com/intl/ja/chrome/

C (home	×
Chrome for Windows $\mathcal{E} - \mathbb{R}$	ダウンロ

← → C ▲ chrome://flags/#allow-insecure-localhost

Google Chromeの上部のURLの部分に"chrome://flags/#allow-insecure-localhost"と記入 して Enter を押してください。

"Allow invalid certificates for resources loaded from localhost" でプルダウンから Enabled を 選択してください。

#### スカイトランシーバープラス 指令局 PC 操作マニュアル 〈第 1.3 版〉

Q Search Regi	Reset al
Allow invalid certificates for resources loaded from localhost, Allows requests to localhost over HTTPS even when an invalid Mac, Windows, Linux, Chrome GS, Android Allows resource localhost	t certificate is presented Disabled
water-intecut-location	

# 画面下に表示される"Relaunch" をクリックしてください。

Your changes will take effect the next time you relautch Google Olirome.



# 3-4. アプリケーションの起動

SkyTranceiver Plus のアプリケーションをクリックして起動します。



### 4. ログイン

PC上のスカイトランーバープラスアプリケーションを起動すると、ログイン画面が表示されます。 ログイン ID、パスワード、接続先設定でサーバーの IP アドレスまたはドメインを入力して、ログ インボタンを押すと、メイン画面が表示されます。(ログイン失敗時はエラーが表示されます)

Skyllansceiver plue			- 0 ×
	SkyTransce	iver plus	
		iner (price)	
		0	
	パスウードま入力してください	0	
		1-1-4822 3	
	0517		
	OPPORT GROAT A CARACTER	armonez/Pa	
		Carrier and Color	

No	項目	内容
	ログイン ID	ユーザーID を入力してください。
'	パスワード	パスワードを入力してください。
2	ID 保存	入力したユーザーIDを記憶する場合は、チェックをいれてください。
3	接続先設定	接続先サーバーのドメイン名、もしくはIPアドレスを入力してください。
4	ログインボタン	ログインできます。

各画面の説明は、「5. 画面説明」を参照してください。

#### 5. 画面説明

#### 5-1. メイン画面

ログインすると下記のようなメイン画面が表示されます。真ん中のチャンネルリストの中から メインチャンネル(1個のみ選択可能)、サブチャンネル(1個のみ選択可能)、聴取チャンネル (複数選択可能/最大 18 チャンネル)を選択します。

メインチャンネルとサブチャンネルに設定されたチャンネルでは、同一チャンネルに対して音 声 PTT、映像 PTT、緊急割込み、チャットができます。聴取チャンネルはそのチャンネルで 受信した音声を聞く事ができます。また、チャンネルリストでメインチャンネル、サブチャンネ ル、聴取チャンネルに設定されている場合は、全チャンネル同時に音声 PTT 発信ができま す。(一斉発信機能)

1142	1		0	タャンネル	JXE		142	1140 ×	\$125	ャンネル			4
III) GTS	1-1-1	t	0.0	24542	9123-00 <b>00</b> 17972	キクリックすると き	107	7278 B	Ch.1	\$19.5	ተンネル		~
> 1-7-					Y BOC	cesa				1.1			8
• On	3-4-0	n.		Ch.1	東京チャンネル	ē —				推进		2.4	-
• On	ユーザー0	Z			.6+.			Same Con				8 - I	Ċ
• On	ユーザーロ	8		Ch.2	ユーザーチャンネ	R.16		573				123	07227
> RUX				401.025				-	~		18	-	
# Ch				Ch.3	ねしっくチャンネ	K JIL		385	(+). Hill		GHD OFFOREAL	·	
- 400 (c).(1				8300					6		0		
⊕ 1311	915-0			Ch.4	チャンネル4 ミモ			111					
				Ch.5	チャンネル5 止=			38	9379	ンネル	チャンスル		
				Ch.6	チャンネル6			100	11111	1000			
					28				-	8.57		- 2-5	
				Ch.7	チャンネル7 三甲			101	7-8-0	•			
4人 推动者用主人				Ch.8	チャンネル8 企業			38.		107 11.52		_	
0	٠	( <u>=</u>	5	古	۲	Θ		51	100			_	
0.004.0	OV/SIE	1000	18.01	077	出现通知	CHIER		一次約官	-61-	20 E	0		

No	項目	詳細
1	組織図	組織図構成の確認やユーザー情報が確認できます。 組織図画面については、 「 <u>5-2.組織図画面」</u> を参照してください。
2	チャンネルリスト	チャンネルの設定や一斉発信ができます。 チャンネルリスト画面については、 <u>「5-3.チャンネルリスト画面」</u> を参照してください。
3	メイン/サブチャンネル	メイン/サブチャンネルとPTT やチャットができます。 メイン/サブチャンネル画面については、 「5-4.メイン/サブチャンネル画面」を参照してください。
4	全ミュート	受信中の PTT を全てミュートにできます。
5	設定	各種設定や音声データをダウンロードできます。 設定画面については、 「 <u>5-5.設定画面」</u> を参照してください。
6	ログアウト	ログアウトができます。

## 5-2. 組織図画面

862		0 1
0003-0124	2.5-6	2
> 3-5-		
• On	2-7-01	
• Os	2-9-72	
• On	1-7-01	
> 642.56		
# 101		
# (c) (		
8,07		
4.5, <b>2010</b> 3.5,		
	⊕ ontat	
3	4 5	6

No	項目	詳細
1	更新	最新情報に更新できます。
2	組織図	選択した組織やユーザーの情報を表示できます。 また、ユーザーの接続状態を確認できます。(緑:接続中 グレー:非接続) ユーザーをダブルクリックすると個別 PTT ができます。
3	経路検索	ユーザーの移動経路を確認することができます。 経路検索機能については、 <mark>「6-5.経路検索」</mark> を参照してください。
4	CH 作成 (チャンネル作成)	新規チャンネルを作成することができます。 (管理者にてチャンネル作成を制限している場合があります)
5	チャット	任意のユーザーにチャットを送信できます。
6	通話 ※オプション機能	ユーザーに音声通話を発信できます。

#### 5-3. チャンネルリスト画面



No	項目	詳細
1	ソート	チャンネル番号順、またはチャンネル名順に並び変えることができます。
2	チャンネル情報	チャンネル番号、チャンネル参加ユーザー等の各種チャンネル情報を参照できます。
3	お気に入り	☆マークをチェックすることで、お気に入りに追加できます。 お気に入りに追加されたチャンネルは、上部に表示されます。
4	チャンネルステータス	該当のチャンネルの状態(メイン/サブ/聴取)を確認できます。
5	チャンネル PTT	選択したチャンネルをサブチャンネルに設定し、PTT 発信できます。
6	位置情報	選択したチャンネルのユーザーの位置情報を参照できます。
7	CH 削除 (チャンネル削除)	選択したチャンネルを削除できます。 ※チャンネル管理者(作成者)である必要があります。
8	一斉発信	メイン/サブ/聴取チャンネルに設定されたチャンネルに一斉発信できます。 ※一斉発信できるチャンネルは最大 20 チャンネルです。

### 5-4. メイン/サブチャンネル画面



No	項目	詳細
1	チャンネル情報	チャンネル番号、チャンネル名等のチャンネル情報を参照できます。 右側の音声アイコンをクリックすることで、ミュートにすることもできます。
2	閲覧項目	閲覧する項目(履歴またはユーザー情報)を選択できます。
3	テキストチャット	テキストチャットを送信できます。 ※一回に送信できる文字数は 100 文字です。
4	添付ファイル送信	添付ファイルを選択して、送信できます。
5	緊急割り込み発信	該当のチャンネルに対して緊急割り込み発信ができます。
6	音声 PTT	該当のチャンネルに対して音声 PTT が発信できます。
7	映像 PTT ※オプション機能	映像 PTT に切り替えができます。
8	ユーザー管理	ユーザーの追加/削除、チャンネル名の変更ができます。 ※チャンネル管理者(作成者)である必要があります。
9	位置情報	チャンネルに所属しているユーザーの位置を確認できます。
10	チャンネル名変更	チャンネル名を変更できます。

## 5-5. 設定画面



No	項目	詳細
1	PTT 履歴管理	PTT 履歴の確認や録音データをダウンロードできます。
2	通話履歴	通話履歴を確認できます。
3	アカウント設定	ユーザー名やパスワードを変更できます。
4	発言方式	PTT ボタンの発言方式を変更できます。 (PTT 方式、または、トグル方式)
5	指令局バージョン情報	バージョン情報やサポートページを確認できます。

#### 6. 機能説明

#### 6-1. 一斉発信

チャンネルリストでメインチャンネル、サブチャンネル、聴取チャンネルに設定した全チャンネルに 対して同時に一斉に音声 PTT を発信できます。

recel.	CHATTAR	12.881	(18h
O.I	##F+D#A		-
643	2-9-99285		•
01.1	おしゃくテマンネル 小中		-
65.4	999884 04		141
01.3	9959865 14		×
Ch.6	2+22844 18		-
01.7	070/061 18		10
Ch.8	P+2464		10
0	0 0		9

#### 6-2. 映像 PTT

メインチャンネルとサブチャンネルでは同一チャンネル対する音声 PTT、映像 PTT、緊急割込み、チャットができます。ご利用の PC にカメラが付いている場合は映像 PTT の発信ができます。 映像 PTT 受信時はメインチャンネルとサブチャンネルの画面に映像が表示されます。 尚、 音声 PTT 受信状態(通常状態で映像 PTT を受信する場合は、映像 PTT 切り替えの確認メッ セージが画面上に表示されますので承諾すると映像 PTT に切り替わります。

(※映像 PTT はオプション機能です)



#### 6-3. PTT 履歴管理と音声ファイルの取得

PTT 履歴管理を選択すると、PTT 履歴管理画面が表示されます。"期間"と"チャンネル"を選択して"検索"を押すと、発信日時と時間と発信者名が表示されます。更にダウンロードボタンを押すと音声データを zip 形式のファイルで取得する事ができます。(個々のファイルはmkv形式です)

1521-09-22					
	- 2023-05-28		0.971-73		1
DALK .					-
	A.0.1.0	hand in		1.4.4	
	Calebra and Statement	104			
31 1	States of the states	100		履歴表示	
S (	199422 1942 EB	0.000	and the second		1023
	104.02 1041.11				
80 - E	10122 152721	2.24	106003		
6 21	109.22 1627.3A	0.68	sae:00		
6 2	38.22 15/27:50	87	Inter125		
1 21	0622152538	0.72	100000		
e 21	104.22 1527.08	1.37	100000		
8 2	08.22 15.27.00	1.4	saei03		
11 21	09.22 15/27-00	0.02			
11 21	00.02 (527.0)	2.79	Line 02		
** *	198 (7 M. 19 M.	4	11000		
	同時期は、デーボーに載	1.1008-526-	2110-00-0.00	1200010101	
		1. I			

#### 6-4. 位置情報機能

選択したチャンネル内のユーザーをリアルタイムで位置をマップ上に表示します。(※事前に 3-2 の Google Chrome のインストールと設定が必要です)。メインチャンネル又はサブチャンネ ルを選択すると、位置情報のアイコンが点きます。位置情報のアイコンを選択すると Google Chrome が自動で起動し、マップ上に位置情報が表示されます。マップ上の位置情報は1分に 1回自動更新されます。

ilinas 🗘				9928AUXE 79298			#1 - メインチャンネル			
1107-	1-9-0	28.	745745	933-0 mm ボタンをクリッ に設定できます	7月95 新政	F92/86	Gh1	\$8.7 v	ンネル	
• On	2-4-01		Ch1	東京チャンネル				12		2.4
• On	ユーザー0Z			8+					and the second sec	
• On	3-4-01		Ch.2	ユーザーチャンネル		6773			20.	733
> 66/34			Ch.3	ねしっくチャンネル		-	(4) xe		TO GRADEST	1.00
			10.55	2.8			100			-
e 120	ALCOLD:		Ch.4	チャンネル4 上#		38	-0	50 - E	Ŷ	_
			Ch.5	チャンネル5 上=		38	9379	ンネル	5-1-2-1	
			Ch.6	チャンネル6		100		50764	100000	
				18			_	85		2.5
			Ch.7	チャンネル7 三章		141	3-4-0	9		
6人得時書前 8人			Ch.8	チャンネル8		38.		HD7 111256	1	_
8n	(+)	× 1	tri.	0 6	3	51	. 🕀 📖		30 BUEBOCK	· · · ·
Diven	oota test	82	101	11 T 18 10 CH	100	一次約日	-15	20	0	



マップ上に位置を表示

※正常に CH 情報が表示されない場合、位置情報の画面を閉じて、再度、指令局 PC の "位置情報"ボタンを押してください。

#### 6-5. 経路検索機能

選択したユーザーの経路履歴をマップ上に表示します。(※事前に 3-2 の Google Chrome の インストールと設定が必要です)。ユーザーを選択すると経路検索のアイコンが点きます。経 路検索のアイコンを選択すると Google Chrome が自動で起動し、マップ上に経路履歴が表 示されます。

iensi ()			9722AUX1 7723		728880 · Xf25+248						
IIII 635	1-9-9	28.	34545	9340 mm (19)	ゆうり / うする?	100	マンホル	Ch.1	<b>東京</b> チャ	ンネル	
> 1-7-	7-#-01		Chit	THE THIRD	L CONT		-		##		
On	7-8-07		SICI	80 ( ) ( ) ( ) 80	*				88		1.4
• On	3-4-01		Ch.2	ユーザーチャン 2年	<b>≯</b> ル						
# Gir			Ch.3	ねしっくチャン	不為		100	() ×=	STRANG	to discourse	
				28				sk.		n	
+ 100	61. sim:		Ch.4	チャンネル4 上#			310			¥	
			Ch.5	チャンネル5 止=			38	957949	ンネル	マンネル	
			Ch.6	チャンネルら			100	- California			
				28					12		2.5
			Ch.7	チャンネル7 三章			101	7-8-03	5		
6人讲明出新主人。			Ch.8	チャンネル8 止等			38	1999 (A)	-28.3 61.207	is interest	_
10	(1)	5	5	۲	Θ		51	100		0	_
IT TO A IT	ovisit Even	18.22	111	位数编辑	CHILDE		一次約個	- ČÎ-	10 C	4	



スマートフォン端末から送信される位置情報をマップ上にドット表記で表示します。

No	項目	詳細
1	時間表示/非表示	マップのドット上に時間を表示します。
2	ユーザー名	経路検索するユーザー名を表示します。
3	検索期間	経路検索期間を設定できます。 ※当日含め、過去7日間の中で最長3日間表示できます。
4	日付	日付を表示します。
5	位置	住所を表示します。
6	地図表示	位置をマップ上に表示します。

#### 7. PC のキーボードからの発信操作について

指令局 PC アプリがフォアグランドにある場合、PC の"F9"と"F12"でメインチャンネルおよび一斉 発信の発信操作ができます。

※指令局 PC アプリがバックグランドにある場合、発信操作はできません

※PCの機種によっては仕様によりご利用できない場合があります。



状態	+	発信内容
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	F9	メインチャンネルの緊急割り込み発信
一介充信モート以外の時	F12	メインチャンネルの音声 PTT 発信
、の円	F9	一斉発信
月九后七一下の时	F12	一斉発信

※「一斉発信モードの時」はキーを押してからの発信動作が遅れる場合があります。また、「一斉発信モード以外の時」も PC の状態によってはキーを押してからの発信動作が遅れる場合があります。

## 8. 外付けマイクのご利用時について

ご利用の PC に外付けの USB マイク等を接続する場合は接続後にアプリを起動し、ログインを 実施してください。ログイン後に接続をすると正常に音声が出ない場合があります。 ログイン中の場合は、一度ログアウトした後にアプリを終了してください。 ※PC の機種によっては仕様によりご利用できない場合があります。