

「SCP-960Plus」 ペアリングマニュアル

「SCP-960Plus」とスカイトランシーバー アプリをペアリングする方法

2019/9/25

Ver1.0



これは『SCP-960Plus』とスマホのペアリング方法のマニュアルです。



iPhoneとの接続方法

P2~P6

Androidとの接続方法
(例：Galaxy)

P7~P11

トラブルシューティング


P12~

iPhoneとのペアリング方法

① スマートフォンの『設定』からBluetooth機能をオンにします。



設定アイコンをタップ



②『SCP-960Plus』を起動し、ペアリングモードにします。



「ペアリング」と聞こえるまでボタンを長押ししてください。
(約3秒)

③スマートフォンと『SCP-960Plus』を接続します。




iPhoneの設定画面からBluetooth設定を開いてください。

(スライド1P参照)

「デバイス」という項目の中に、付近にあるBluetoothデバイスが表示されます。



デバイスの中から『SCP960』を選択し、以下の表記になれば接続完了です。



④スカイトランシーバーと『SCP-960Plus』を接続します。



スカイトランシーバーアプリを起動してください。



 をタップしてください。




デバイスの中から『SCP-960Plus』を選択してください。丸いボタンが緑になれば接続は完了です。
※表示されるまで少々時間がかかります


**もし表示されないときは・・・？
 →P12**

Androidとのペアリング方法

① スマートフォンの『設定』からBluetooth機能をオンにします。



③スマートフォンと『SCP-960Plus』を接続します。



スマートフォンの設定画面から、Bluetooth設定を開いてください。
(スライド1P参照)

「デバイス」という項目の中に、付近にあるBluetoothデバイスが表示されます。


デバイスの中から『SCP-960Plus』を選択すれば接続完了です。

②『SCP-960Plus』を起動し、ペアリングモードにします。



ボタンを押すとガイド音声がかかります。
「ペアリング」と聞こえるまでボタンAを長押ししてください。
(約3秒)

③スマートフォンと『SCP-960Plus』を接続します。



スマートフォンの設定画面から、Bluetooth設定を開いてください。
(スライド1P参照)

「デバイス」という項目の中に、付近にあるBluetoothデバイスが表示されます。

デバイスの中から『SCP-960Plus』を選択すれば接続完了です。


④スカイトランシーバーと『SCP-960Plus』をアプリ上で接続します。



スカイトランシーバーアプリを起動してください。



 をタップしてください。






デバイスの中から『SCP-960Plus』を選択してください。丸いボタンが緑になったのを確認してください。
※表示されるまで少々時間がかかります


**もし表示されないときは・・・？
 →P12**

⑤ 接続状態を確認します。



 のマークになっていることが確認出来たら、設定は完了です。

もし  のマークになっていなかった場合は、 をタップして切り替えてください。



スマホ本体のボリューム又はBlueToothデバイスのボリュームを動かしてください。
スマホの画面上にBlueToothの音量調整の画面ができれば接続は完了です。

トラブルシューティング

もしスカイトランシーバーアプリで『SCP-960Plus』が表示されないときは？




端末上で『SCP-960Plus』が正しく接続されているかご確認ください。


接続されていない場合は再度接続しなおしてください。



『SCP-960Plus』のPTTボタンを押してください。

※ボタンの上のほうを押してください



PTTボタンを押しても表示されない場合は、スカイトランシーバーアプリのBluetoothデバイス設定の画面で  を押してください